SY6000 系列变频器简明操作指南


第一部分:变频器端子说明


1.1 主回路端子

端子	名称	说明
R, S, T	变频器电源进线端子	连接三相电源(单相接 L1、L2)
U, V, W	变频器输出端子	连接三相电机(禁止接容性负载)
⊕, ⊝	直流正负母线端子	连接制动单元或用于变频器测试
⊕, ⊕	主回路直流电抗器接线端子	平时短接
⊕, PB	外接制动电阻端子	连接外部制动电阻
变频器接地端子		必须正确接地

1.2 控制回路端子

分类	端子标号	端子名称及功能	信号要求	
数字量输入	PI1~PI4	多功能输入端子	与 COM 间接通,定义功能有效	
	HDI	多功能端子,可以定义为开关 量输入或高速脉冲输入	与 COM 间接通,定义功能有效	
	COM	公共端		
	AI1	模拟电压输入端	DC0~10V	
模拟量 输入	AI2	模拟电压/电流输入端	DC0~10V/DC4~20mA (CPU 板上 J6 位置决定)	
	GND	模拟地	控制板的地	
数字量 输出	OUT HDO	多功能输出端子 (开路集电极输出)	对应公共端为 COM	
	Ta、Tb、Tc	多功能输出端子	Tc-Ta/TC1-TA1 常开点	
	TA1、TB1、TC1	(继电器输出)	Tb-Tc/TB1-TC1 常闭点	
模拟量输出	FM1	多功能模拟量电压/电流输出 端子	输出范围: 电压(0~10V)/电流(0~20mA) (CPU 板上 J7 位置决定)	
	FM2	多功能模拟量电压输出端子	输出范围: 电压(0~10V)	
	GND	模拟地	控制板的地	
电源	+10V	外接电位器用电源	+10V 与 GND 间为+10V	
电源	+24V	与 COM 对外电压输出	电流 150mA	
通讯端口	485+、485-	485 通讯端子	485 差分信号正、负端,请使用 双绞线或屏蔽线	





键盘显示及按键定义图

2.1 功能指示灯说明:

指示灯名称	指示灯说明	
RUN	运行指示灯: 当变频器处于运行状态时,绿色RUN指示灯点亮;	
ERR	故障指示灯: 当变频器发生故障或错误时,红色ERR指示灯点亮。	

2.2 数码显示区:

5位LED显示,可显示设定频率、输出频率等各种监视数据以及报警代码。

第三部分:变频器的参数设置

3.1 变频器通电

- 3.1.1 接线完毕,确认端子外罩安装好之后,闭合电源。
- 3.1.2 通电状态确认
 - a. 变频器初次通电后,若工作正常,LED 数码管显示 50.00 并闪烁,运行指示灯 RUN 和故障指示灯 ERR 均熄灭。
 - b. 当输入电源电压过低时,变频器通电后,LED 数码管显示 P.oFF 并且闪烁,同时 故障及错误指示灯 ERR 点亮并闪烁。
 - c. 变频器提供显示多种状态参数,可由功能码 FA.06、FA.07、FA.08 按二进制的位选择该参数是否显示,在显示状态下,按"SHIFT"可循环切换,并具有断电记忆功能。

3.2 变频器的基本参数设置

【说明】变频器带动马达运转,需要设置的参数为控制运行信号的参数和频率来源的参数。

- 3.2.1 运行信号的设置:运行信号与 F0.00 参数的设定有关
 - a. 启停方式为键盘控制启停时,设 F0.00 为"0",即变频器的默认值;
 - b. 外部控制启停时,即端子控制运行有效,设 F0.00 为"1";
 - c. 通讯控制启停时,设F0.00为"2";
 - d. 显示单元 RUN 指示灯状态表示变频器是否得到运行信号。

3.2.2 频率信号的设置:


SY6000 变频器有 9 种频率设定方式 (根据 F1. 01 选择)

【说明】"频率信号来源"的默认方式为"键盘数字设定频率"。如按某种方式设定频率,就需通过指令选择设置为此方式。SY6000 变频器提供主、辅两种频率源,可以单独使用,也可以叠加使用。

3.3 常用参数设置(实例)

- 3.3.1 加速/减速时间的设置:
 - a. SY6000 系列变频器出厂时默认的加速/减速时间与机型有关: 5.5kW 及以下为 10s; 7.5-30kW 为 20s; 37kW 及以上为 40s。
 - b. 变频器加速时间为从 0.00Hz 加速到最大频率的时间, 默认由参数 F0.04 决定;
 - c. 变频器减速时间为从最大频率减速到 0.00Hz 的时间, 默认由参数 F0.05 决定;
 - d. 变频器提供 4 种加减速时间,可以通过多功能输入端子 PI1~4 定义功能 (F4.01~F4.04)21、22 选择。
- 3.3.2 停车方式的设置: 变频器停车有减速停车与自由停车二种方式。
 - a. 当减速停车时,变频器由运行频率值开始按设定的减速时间减速停机;
 - b. 当自由停车时,变频器得到停止信号,切断输出,电机依据惯性自由停车;
 - c. 通过设定参数 F2.06, 选择停机方式;
 - d. 在键盘控制模式下,同时按住 RUN 和 STOP,自由停机。


3.3.3 功能: 键盘控制启停, 键盘电位器设定频率;



相应参数: F0.00=0 (出厂值), F1.01=8

【说明】: 此时无需连接控制线路,按"RUN"启动后,顺时针旋转面板电位器,频率增加, 电机加速旋转。


3.3.4 功能:外部控制电机正反转;



相应参数: F0.00=1, F4.01=1 (出厂值), F4.02=2


【说明】: 当 PI1-COM 短接, 电机正转, 断开电机停止; PI2-COM 短接, 电机反转, 断开电机停止。

3.3.5 功能:外接电位器设定频率/外部模拟电压(DC0-10V)输入;



相应参数: F1.01=1(如果从 AI2输入信号,则设置参数 F1.01=2, J4 跳线处于 0-10V 位置) 【说明】: 当变频器得到运行信号,正向旋转外接电位器或者加大输入电压值,电机加速运转。


3.3.6 功能: 键盘数字设定频率;



相应参数: F1.00 =所需要频率

【说明】: 当变频器得到运行信号, 电机按 F1.00 所设频率运转。

3.3.7 功能:外部模拟电流设定频率;



相应参数: F1.01=2(J6 跳线的位置在 0-20mA 处)


【说明】: 当变频器得到运行信号,将按 AI2-GND 间电流值所对应的频率运行。(0-20mA 对应 0-最大频率)。

- 3.3.8 功能: 点动运行
- a. 键盘控制点动

相应参数设置: F1.06=需要的点动频率, F1.07=点动加速时间, F1.08=点动减速时间, FA.03=0

【说明】: 键盘控制模式下,按住键盘上 QUICK/JOG 键,正向点动运行; 松开 QUICK/JOG 键,减速停机。


b. 端子控制点动



相应参数设置: F0.00=1, F1.06=需要的点动频率, F1.07=点动加速时间, F1.08=点动减速时间, F4.03=4, F4.04=5

【说明】: 端子控制启停模式下,短接 PI3-COM,正向点动运行,断开减速停机;短接 PI4-COM,反向点动运行,断开减速停机。

3.3.9 功能: UP/DOWM



a. 键盘控制 UP/DOWN

相应参数设置: F1.05(设为0为有效且掉电存储,1为有效掉电不存储,2为键盘及端子

设定无效)

b. 端子控制 UP/DOWM


相应参数设置: F1.05(设为0为有效且掉电存储,1为有效掉电不存储,2为键盘及端子设定无效),

F4. 03=10, F4. 04=11, F4. 08=所需增减变化率(Hz/s)

【说明】: UP/DOWN 功能可以配合所有的频率给定方式运行,点动运行时无效。


键盘增减及端子控制增减可以同时有效,键盘控制时增减,按住"八"和"\"增减设定频率;端子控制增减时,短接 PI3-COM 或 PI4-COM,按 F4.08 所设变化率增减设定频率。

3.3.10 外接电位器接线图如下:



注意: 电位器中间的可调端一定要接在 AIx 上。(x=1, 2)

3.3.11 多段速设定:



相应参数设置: F1.01, F4.01=16, F4.02=17, F4.03=18, F4.04=19,

F9. 02、F9. 04、F9. 06、······F9. 30、F9. 32(16 段速度及方向)

【说明】: 多段速度运行时的启动停车同样由功能码 F0.00 确定。运行方向取决于多段速的设定值的符号,正值时运行方向与启动信号的方向一致,若为负值,表示反方向运行。

当 PI1~4=OFF 时,频率输入方式由 F1. 01 选择; 当 PI1~4 不全为 0 时,以多段速运行。

多段速的优先级高于键盘、模拟量、脉冲、PLC、通讯频率输入,低于点动输入。 3. 3. 12 简易 PLC 控制

【说明】:简易 PLC 的启动停车同样由功能码 F0.00 确定,运行方向取决于多段速的设定值的符号,正值时运行方向与启动信号的方向一致,若为负值,表示反方向运行。频率设定的 100%对应最大频率。

3.3.13 键盘显示

a. 停机时键盘显示

相应参数设置: FA.08


【说明】: 变频器在停机状态下,显示参数受该功能码作用。设置参数时,显示的内容对应 16 位二进制数,如果某一位为 1,则该位对应的参数就可以在停机时通过 SHIFT 键查看,将 16 位二进制数转换为 4 位 16 进制数输入即可。该参数查看状态下,有记忆功能。如停机时查看的参数显示到母线电压,断电重启后,直接显示的为母线电压值。


b. 运行时键盘显示

相应参数设置: FA. 06、FA. 07


【说明】: 变频器在停机状态下,显示参数受该功能码作用。设置方法与停机显示时设置相同,同样具有记忆功能。


- 3.3.14 PID 控制
- a. 远传压力表接线





b. 压力变送器接线





压力变送器接线(J6跳在O-20mA处)

参数设置

参数	名称	设定值	说明		
F1. 01	主频率指令	6	变频器控制模式为 PID 控制		
F8. 00	PID 给定源选择	0—5	0 (键盘给定)、1 (模拟通道 AI1 给定)、2 (模拟通		
			道 AI2 给定)		
F8. 01	键盘预置 PID 给定	0-100%	此参数的基准值为系统的反馈量		
F8. 02	PID 反馈源选择	0-4	0(模拟通道 AI1 反馈)、1(模拟通道 AI2 反馈)		
F8. 03	PID 输出特性选择	0-1	0(正特性)、1(逆特性)		
F8. 09	反馈断线检测值	0-100%	该检测值相对的是满量程(100%),反馈值小于检测值,		
			开始计时		
F8. 10	反馈断线检测时间	0. 0-3600. 0	检测时间超出反馈断线检测时间,报 PIDE 故障		